


## Dream Panel Flipfram




Standard färger på ramen är silver eller blått

### Tryckbyte



1. Böj ut ramen som pilarna visar
2. Sätt in Ditt tryckta material och den skyddande acryl panelen
3. Böj tillbaka ramen

### Användningsexempel



Modell	Yttermått (mm)	Synlig yta (mm)	Postermått (mm)	Ljusstyrka (lux)	Vikt (kg)	Energiförbrukning (W)	Lampor (st)
A4	250 x 337 x 33	200 x 287	210 x 297	3500	2	12	2
A3	337 x 460 x 33	287 x 410	297 x 420	3000	3	12	2
A2	460 x 634 x 33	410 x 584	420 x 594	2000	6	12	2
A1	634 x 880 x 33	584 x 830	594 x 840	2000	13	24	4
A0	880 x 1228 x 33	830 x 1178	840 x 1188	2500	25	48	8
50 x 70	540 x 740 x 33	490 x 690	500 x 700	2000	8	36	6
70 x 100	740 x 1040 x 33	690 x 990	700 x 1000	2000	15	48	8
Löpsedel	370 x 600 x 33	320 x 550	330 x 560	2000	4	12	2
15 x 90	150 x 900 x 33	100 x 850	110 x 860	2000	3	12	2